

Nr.	Ersatzteil	Bestell-Nr.	cardio	fitness	fitness d. luxe	vita c. luxe
1	*ergo_bike* Korpus komplett		M80 90 605	M80 90 615	M80 90 620	M80 90 625
2	Lenkersäule		M80 90 127	M80 90 127	M80 90 128	M80 90 128
2a	Cockpitbefestigungsschraube / Lenkerklemmteil	0024 616				
2b	Lenkersäulen-Befestigungsschraube (M8 / Inbus)	00 21 820				
2c	Lenkersäulen-Befestigungsschrauben (M12 / Maxen)	00 25 730				
3	Verbindungskabel Cockpit / Korpus	12 10 785				
3a	Kabel Leistungsteil / Cockpit	12 10 796				
3b	Montagesockel für Rastenband	03 00 035				
3c	Rastenband PLT 1,5 M	07 50 090				
4	Cockpit Oberteil inklusive Elektronik		M70 90 161	M70 90 301	M70 90 301	M70 90 651
4a	Steuerknopf Nr. 5	00 17 423				
5	Cockpit Unterteil	00 17 383				
5a	Cockpit Gehäuse-Schrauben	00 03 120				
6	Cockpit Abdeckung (Lenkerkopf)	00 17 393				
6a	Spannhebel / Lenkerarretierung	00 17 315				
6b	Befestigungsschrauben / Abdeckung	00 24 411				
7	Lenker	M 80 90 130				
7a	Lenkerüberzüge (rechts / links) mit Abdeckkappen	00 17 450				
8	Lenkerklemmteil (oben)	00 17 229				
8a	Lenkerklemmteil (unten)	00 17 231				
9	Fuß komplett vorne		M80 90 202	M80 90 202	M80 90 197	M80 90 197
9a	Satz Standfuß mit Höhenverstellung (vorne)	01 00 015				
9b	Distanzrohr für Fußbefestigung	00 09 535				
9c	Schraube zur Fußbefestigung	00 21 850				
10	Fuß komplett hinten		M80 90 201	M80 90 201	M80 90 198	M80 90 198
10a	Satz Standfuß mit Rolle (hinten)	01 00 010				
11	SF = "swing feet" (Grundausstattung)					
11a	"swing feet" / Fuß links	M 80 90 510				
11b	"swing feet" / Fuß rechts	M 80 90 520				
12	Sattelsäule	00 17 199				
12a	Knebelknopf zur Sattelverstellung	19 00 238				
12b	Sattelsäulenführung 1 (oben)	00 17 195				
12c	Sattelsäulenführung 2 (unten)	00 17 186				
12d	Anelerungs-Schraubknopf / Sattelverstellung	00 17 194				
13	Sattel	00 17 430				
14	Pedalarm rechts	00 17 510				
14a	Befestigungsschraube für Pedalarme	00 30 570				
14b	Abdeckkappe / Pedalschraube	00 17 550				
15	Pedalarm links	00 17 520				
16/17	Satz Pedale mit Riemen (komplett für rechts u. links)	00 17 530				
18	Obere Korpusabdeckung	00 17 337				
18a	Befestigungsschrauben für obere Korpusabdeckung	00 23 411				
19	Seitenverkleidung rechts		M80 90 326	M80 90 330	M80 90 334	M80 90 311
20	Seitenverkleidung links		M80 90 324	M80 90 328	M80 90 342	M80 90 310
20a	Befestigungsschrauben für Seitenteil	00 26 413				
21	Lochblechhaube		M80 90 220	M80 90 220	M80 90 231	M80 90 231
21a	Befestigungsschrauben für Lochblechabdeckungen	00 21 510				
22	Lochblechabdeckung rechts		M80 90 224	M80 90 224	M80 90 238	M80 90 238
23	Lochblechabdeckung links		M80 90 222	M80 90 222	M80 90 236	M80 90 236
24	Winkelabdeckung mit Netzschalter, Netzteil und -kabel	50 00 100				
24a	Befestigungsschrauben für Winkelabdeckung hinten	00 24 411				
25	Riemenscheibe mit eingeschweißter Pedalwelle und einem aufgepreßten Rillenkugellager		M80 90 170	M80 90 170	M80 90 170	M80 90 075
25a	Rillenkugellager für Tretlager	00 09 316				
26	Antriebsriemen (Keilrippenriemen)	00 31 070				
27	Antriebseinheit komplett	M 80 90 004				
28	Schwungscheibeneinheit komplett	M 80 90 052				
28a	Schwungscheibenflansch mit Rillenkugellager	50 00 200				
28b	Befestigungsschraube für Schwungscheibe	00 17 286				
29	Leistungsteil inkl. Lichtschranke	E 80 90 020				
29a	Segmentscheibe für Lichtschranke	00 17 295				
30	Bremsmagnet	18 20 000				
31	Riemenspanner komplett	M 80 90 065				
31a	Riemenspannfeder	00 09 232				
32	Gummipuffer D 25 x 10	00 07 320				
33	Gummipuffer D 25 x 15	00 07 325				
34	Pulssensor (siehe Seite 11)	00 17 900				
35	Reaxsensor (siehe Seite 23)	E 80 90 080				
36	Cardio Sensor-Brustband (siehe Seite 11 u. T1)	90 91 015				